

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ

K čištění povrchů výrobků používejte lehce navlhčenou bavlnu, hadřík z mikrovlákna či prachovku. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Nepoužívejte výrobek nesprávným způsobem. Nepokládejte na něj horké předměty, nesedejte si na jeho plochy, nestoupejte na něj ani nepoužívejte výrobek jako žebřík pokud není uvedeno jinak. Jakmile produkt nepoužíváte, ujistěte se, že je zlikvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Veškeré produkty jsou určeny pouze pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak.

Vezměte prosím na vědomí, že vlastnosti přírodních materiálů se mohou měnit.

LERROA NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NA MAJETKU NEBO OSOBÁCH ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNOU MONTÁŽÍ A POUŽÍVÁNÍM VÝROBKŮ.